

Trin 1:

Find låse beslaget som kan ses nede i højre hjørne af billedet og skru det fast som på billedet med de 2 mindste skruer i indpakningen, sørg for at låsebeslaget vender ind mod maskinen.



Trin 2:

Find 2 skruer som ser således ud:



Trin 3:

Skru dem fast som ses på billedet længst mod låseslaget.



Trin 4:

Du kan nu sætte vægbeslaget på, sørg for at låsebeslaget liner op med hinanden.

Når du har sat vægbeslaget over skrueerne skal den skubbes på plads så man kan se igennem



Hvis det ser således ud har du gjort det korrekt.

Du kan nu fjerne væg beslaget igen og sætte det på ønskede væg.

Du skal huske at **afsætte 5 cm afstand** fra væggen til skærmen, så der er plads til afspilleren.

Mål på afspiller med beslag: 12 x 13 x 4,5 cm.

Væg beslaget kan sættes i stort set alle konfigurationer så længe at låse beslaget ikke sidder øverst.



Foretrukne opsætning af vægbeslag mod væg:

