




## Opsætningsvejledning til LG SM5KE Digital Signage Displays

### Førstegangsopsætning


Dette er en trin-for-trin vejledning i hvordan signage skærmene fra LG skal indstilles, første gang de tændes efter modtagelse.

Gælder for modelnumrene 32SM5KE, 43SM5KE, 49SM5KE og 55SM5KE




## Tilslut kabler

1. Tilslut HDMI kabel til "HDMI1" porten, som vist på billedet.
2. Tilslut også det medfølgende strøm kabel.




## Gennemfør Quick Start Guiden


1. Tænd for skærmen og vælg "Quick Start"




2. Gå ned til "Input" og vælg "HDMI1".




3. Gå ned til "Auto Power OFF" og sæt denne til "Off".



4. Bekræft, at du vil sætte "Auto Power Off" til "Off".



5. Gå ned til "Done" og tryk OK på fjenbetjeningen.



6. Tilslut din Screenpublisher afspiller-enhed og følg vejledningen på skærmen.

aldenavn/placering på afdeling

7 - Væg nr.3 -

ænd/Sluk indstillinger

Afspiller tændt

Afspiller i dvale

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Man						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tir						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ons						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tor						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fre						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lør																								
Søn																								

7. Når din afspiller-enhed er tilknyttet din konto i Screenpublisher, kan du indstille tænd og sluk tider for både skærm plus afspiller.

Tillykke!

Din infoskærm er nu klar til at vise indhold fra screenpublisher.